

# GOTIE



**GWB-100**

# USER MANUAL - EN

## SPECIFICATION

- LCD display
- capacity: 40kg
- division: 20kg/5g, 40kg/10g
- unit: g, kg, oz, lb,
- tare function
- "Hold" function - blocking the measurement result
- calibration function
- automatic switch off
- overload indicator
- low battery indicator
- power: battery 1xCR2032

## INSTALL BATTERY

Remove the plastic strip placed under the battery compartment lid to activate the batteries. Put the lid back.

## POWER ON/OFF

Hold the scale upright. Press power on button. When the display shows 0.00, it is ready to use. The scale automatically shuts off a few seconds after you finish weighing. If you like to turn it off manually, press the „power on“ button until the scale is off.

## WEIGHING STEPS

1. Hang the goods at the belt.
2. Be careful not to touch the metal attachment underneath the scale since it may cause misleading weighing result.
3. When the weight is established the data will be locked and the LCD will display HOLD.
4. If you press the power button the data will be locked and you can add further goods.
5. If the scale is overloaded, it will show „Err“. Remove the weight from the scale to avoid damaging the scale.


## TARE FUNCTION

If you use a container, please hang the container at the belt, press the power on button to reset to 0.00 and then put the goods you want to weight into the container. This way you get the net weight of the goods.

## WEIGHT UNIT EXCHANGE

Press the „power on“ button until the LCD displays „8888“ then press „power on“ button to choose unit: g, kg, oz or lb.

## NOTE

- Hold the handle when weighting.
- Do not impact violently or press hard on the scale
- Use a soft cloth to wipe the scale. Do not use chemical detergent.
- When the display shows  it is time to replace battery. If you are not going to use

the scale for a long time, please take out battery to avoid leaking and damaging the circuit.

- Do not disassemble the scale.
- Keep the scale away from babies and children to avoid danger of swallow the batteries and small components.

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL**

### **DANE TECHNICZNE**

- wyświetlacz LCD
- waga maksymalna: 40kg
- dokładność: 20kg/5g, 40kg/10g
- jednostki miary: g, kg, oz, lb
- funkcja tary
- funkcja "Hold" - blokowanie wyniku pomiaru
- funkcja kalibracji
- automatyczne wyłączenie
- wskaźnik przeładowania
- wskaźnik rozładowania baterii
- zasilanie: bateria 1xCR2032

### **INSTALACJA BATERII**

Usuń plastikową taśmę umieszczoną pod pokrywą komory baterii, aby aktywować baterię. Załóż pokrywę z powrotem.

### **ON/OFF**

Trzymaj wagę w pozycji pionowej. Naciśnij przycisk „ON/OFF”. Gdy na wyświetlaczu pojawi się wartość 0.00, jest gotowa do użycia. Waga zostanie automatycznie wyłączona po kilku sekundach od zakończenia ważenia. Jeśli chcesz wyłączyć ręcznie, naciśnij przycisk "ON/OFF", aż waga zostanie wyłączona.

### **UŻYTKOWANIE**

1. Zawieszaj towar na pasku.
2. Uwważaj, aby nie dotknąć metalowej osłony pod maską, ponieważ może to powodować błąd wyniku ważenia.
3. Po ustaleniu wagi dane zostaną zablokowane, a wyświetlacz LCD wyświetli HOLD.
4. Po naciśnięciu przycisku zasilania dane zostaną zablokowane i można dodać kolejne towary.
5. Jeśli skala jest przeciążona, pokaże się "Err". Usuń ciężar z wagi, aby uniknąć uszkodzenia wagi.


### **TAROWANIE**

Jeśli używasz pojemnika, należy zawiesić pojemnik na pasku, nacisnąć przycisk włączania, aby zresetować wartość do 0.00, a następnie umieścić towary, które chcesz włożyć do pojemnika. W ten sposób uzyskujesz wagę netto towaru.

### **ZMIANA JEDNOSTEK MIARY**

Naciśnij przycisk "ON/OFF", aż na wyświetlaczu LCD pojawi się "8888", a następnie naciśnij przycisk "ON/OFF", aby wybrać jedn.: g, kg, oz lub lb.B

## BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Trzymaj uchwyt podczas ważenia.
- Nie dotykaj gwałtownie ani nie naciskać na wagę
- Użyj miękkiej ściereczki, aby przetrzeć wagę. Nie używać detergentów chemicznych.
- Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol  należy wymienić baterię.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, chyba, że będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę aby dzieci nie bawiły się urządzeniem
- Nigdy nie należy używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia. W takiej sytuacji należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
- Wszelkie modernizacje lub stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych lub elementów urządzenia jest zabronione i zagraża bezpieczeństwu użytkownika
- Ten produkt nie jest wodoodporny - nie zanurzać w wodzie
- Wyjmij baterie, gdy urządzenie nie jest w użyciu
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego używania urządzenia

## WARUNKI GWARANCJI

Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, którego dotyczy niniejsza gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży zapisanej w dowodzie zakupu. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie na terenie RP w terminie 14 dni od daty dostarczenia niesprawnego urządzenia do punktu serwisowego wraz z dowodem zakupu. Gwarancja realizowana jest w systemie door-to-door. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia, należy zgłosić ten fakt przy użyciu formularza znajdującego się na stronie internetowej [www.gotie.eu](http://www.gotie.eu) w zakładce SERWIS, gdzie znajduje się dalsza instrukcja postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej. W przypadku braku dostępu do internetu, należy skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem telefonu 32 7202219 wew. 26. Termin naprawy, w przypadku dostarczenia do centralnego punktu serwisowego firmą kurierską lub za innym pośrednictwem ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Pojęcie "naprawa" nie obejmuje czynności wymienionych w instrukcji obsługi. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, w przypadku innego użytkowania traci gwarancję.

**Better Product Sp. z o.o.**

Tel.: +48 32 7202219

[serwis@betterproduct.pl](mailto:serwis@betterproduct.pl)

[www.gotie.eu](http://www.gotie.eu)